

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ С ПОКРЫТИЕМ ТИПА SOFT-HARD(MULTISPORT)

sagama

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- Использовать теннисные корты (спортивные площадки) только по прямому назначению;
- Выход на покрытие разрешен только в специальной обуви, не оставляющей цветowych полос и следов на поверхности;
- Производить уборку кортов (спортивных площадок) сухой чисткой (без применения абразивных средств), либо водой (без применения моющих средств);
- Мыть корты (спортивные площадки) водой под давлением (до 5 атмосфер) не более двух раз в год. На крытых кортах - уборка моющей машиной с мягкой щеткой допустима раз в месяц. Эксплуатировать корт разрешено только после полного высыхания поверхности;
- Использовать прокладки из мягкого материала (резины, полиэтилена и т.п.) во избежание прилипания к поверхности покрытия подпорок для одиночной игры, скамеек, урн и т.п.;

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Бросать на корт (спортивную площадку) любые твердые и острые предметы (например, теннисные ракетки);
- Выходить на корт (спортивную площадку) с любыми напитками, кроме чистой воды, а также с жевательной резинкой и продуктами питания;
- Допускать попадание на поверхность покрытия горюче-смазочных материалов, любых химически активных веществ;

**С уважением, команда Sagama**

\*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки